Tabelas de Torque de Motor

MITSUBISHI

4G93 (Pajero IO 1.8L 16V)								
Tabela de Torque	**Nm**	**(+) Angular ?**						
Etapas	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Parafusos	39 Nm	74 Nm	Soltar 360Âº	20 Nm	90Âº	90Âº		
SequÃªncia de Aperto								

